

#### **Ved batteribytte og ved første igangsettelse**

- Kople inn batteriet (kodetasteren vil bipe hvert fjerde sekund)
- Tast inn IB-kode: 1-2-3-4-5-6-7-8 eller den nye personlige IB-koden
- Trykk på nøkkeltasten (kodetasteren vil avgi et langt bip)
- Trykk på lystasten for å gå ut av programmeringsmodus (kodetasteren vil avgi et langt bip etterfulgt av flere korte bip)

#### **Legge inn ny IB-kode / driftskode**

- Trykk på nøkkeltasten
- Tast inn IB-fabrikkode: 1-2-3-4-5-6-7-8
- Trykk på nøkkeltasten
- Tast inn ny IB-kode (VIKTIG! Noter dette nummeret i instruksjonsboken og gi denne til kunden. HUSK: koden må være 8-sifret)
- Trykk på nøkkeltasten
- Tast inn ny IB-kode på nytt
- Trykk på nøkkeltasten (kodetasteren vil avgi et langt bip)
- Trykk på lystasten for å gå ut av programmeringsmodus (kodetasteren vil avgi et langt bip etterfulgt av flere kort bip)

#### **Legge inn tilgangskode på lagringsplass. Ny bruker eller ny port.**

- Trykk på nøkkeltasten
- Tast inn NY IB-kode
- Trykk på nøkkeltasten (kodetasteren vil avgi et langt bip)
- Velg lagringsplass (f..eks. 0,1,2,3,4,5,6,7,8 eller 9. Kun ett siffer)
- Trykk på nøkkeltasten
- Velg tilgangskode (2-6 sifferet kode)
- Trykk på nøkkeltasten (kodetasteren vil avgi et langt bip)
- Trykk på lystasten for å gå ut av programmeringsmodus (kodetasteren vil avgi et langt bip etterfulgt av flere korte bip)

#### **Kopiering fra håndsender til kodetaster**

- Hold håndsenderen ved siden av kodetasteren
- Tast tilgangskoden (2-6 sifret kode)
- Trykk på håndsenderen og hold tasten inne
- Trykk og hold nøkkeltasten inne; kodetasteren vil avgi flere KORTE bip. (Dersom det kommer hurtige bip må opplæringen gjøres på nytt), etterfulgt av ET LANGT bip.
- Slipp begge tastene
- Trykk på lystasten for å gå ut av programmeringsmodus, foreta en funksjonstest ved å trykke tilgangskoden og nøkkeltast. Signal vil bli sendt mottaker. Dersom ingen funksjon må en ny kopiering foretas.

#### **Sletting av tilgangskode**

- Trykk nøkkeltast
- Tast IB-kode
- Trykk nøkkeltast (langt bip)
- Tast inn lagringsplass (ett siffer)
- Trykk nøkkeltast (langt bip)
- Trykk nøkkeltast igjen (langt bip igjen som indikerer at tilgangskoden til lagringsplassen er slettet)