



Velg adgangskode ved bruk av nøkkeltast

Adgangskode fabrikkstandard 1,2,3,4
Adgangskode fabrikkstandard 2,3,4,5
Adgangskode fabrikkstandard 3,4,5,6

Ny adgangskode

1 Trykk nøkkeltast 1,2 eller 3 ganger
2 Tast inn gjeldende adgangskode
3 Trykk nøkkeltast
4 Tast inn ny adgangskode, 4 siffer
5 Trykk nøkkeltast
6 Tast inn ny adgangskode, 4 siffer
7 Trykk nøkkeltast
8 Tast inn ny adgangskode igjen
9 Trykk nøkkeltast for å bekrefte

Kopiering av radiokode fra håndsender

Tast inn gyldig adgangskode
Håndsender holdes ved siden av kodetaster
Trykk inn og hold ønsket knapp på håndsender
Trykk inn og hold nøkkeltast på kodetastatur
Vent på korte lyssignaler etterfulgt av langt lyssignal
Slipp begge knappene
Foreta en test.

Reset til fabrikkinnstilling

Koble fra batteri og vent 10 sekunder
Trykk på 0-tasten og hold den samtidig som batteriet kobles til
Langsom blinking i 1 sek, hurtig blinking i 4 sek, rask blinking i 2 sek
Slipp 0-tasten